

Le clavier permet la mise en marche/arrêt du système Viginomad

POUR ARMER :

Il suffit de taper son code à 4 chiffres

suivi de la touche en bas à droite cadenas armé

POUR DESARMER :

Il suffit de taper son code à 4 chiffres

Suivi de la touche en bas à gauche cadenas ouvert



Visibilité de l'état du clavier

LED Rouge court toutes les 5 secondes pour l'état armé, **LED verte** court toutes les 5 secondes pour